



LOEWE TV-Geräte mit DVB-C Tuner

1. Drücken Sie die Taste „Assist“ oder „Media“.
2. Wählen Sie „Stichwortverzeichnis“ und bestätigen Sie
3. Wählen Sie „Erstinbetriebnahme wiederholen“ und bestätigen Sie
4. Wählen Sie „Sprache Deutsch“ -> OK
5. Hier können Sie den TV Modus einstellen -> OK
6. Wählen Sie das Land „Österreich“ und bestätigen Sie
7. Wählen Sie die Empfangsart „DVB-C“ - mit der gelben Taste auf Ihrer Fernbedienung auswählen und mit „OK“ bestätigen
8. Untertitel und Audiosprache auswählen und mit „OK“ weiter
9. Erstinbetriebnahme DVB-C: „Standard Einstellungen“ belassen und bestätigen
10. Auswahl Logicl Channel Number (LCN): „nein“ - und mit „OK“ bestätigen
(Trotz der Auswahl „nein“ werden Ihre Sender nun automatisch nach der Programmliste gereiht und können anschliessen noch bearbeitet werden. Wenn hier die Auswahl „ja“ getroffen wird, kann die Senderliste im Nachhinein nicht bearbeitet werden.)
11. „Automatischen Sendersuchlauf starten“ -> OK. Der Suchlauf wird gestartet.
Warten Sie bis die Suche abgeschlossen ist.
12. Der Status „automatische TV-Sendersuche und Sortierung beendet“ wird angezeigt -
bestätigen Sie mit „OK“
13. Nochmals mit „OK“ bestätigen
14. Radiosender Suche mit „OK“ bestätigen.
15. Sortierung Radiosender mit „OK“ bestätigen.
16. Altersabhänge ja oder nein wählen.
17. Uhrzeit und Datum einstellen und mit „OK“ weiter
18. Wählen Sie nun Ihre Tonkomponenten und bestätigen Sie mit „OK“
19. Die Installation mit „OK“ fertigstellen.