



SAMSUNG TV-Geräte der Serie D mit DVB-C Tuner

1. Drücken Sie die Taste „Menü“.
2. Wählen Sie „Sender“ und bestätigen Sie
3. Wählen Sie „Automatischer Sendersuchlauf“ und bestätigen Sie
4. Wählen Sie nochmals „Automatischer Sendersuchlauf“
5. Wählen Sie „Start“
6. Hier können Sie einstellen ob nur die digitalen Programme gesucht werden sollen oder auch die analogen. Auswahl treffen und mit „Weiter“ fortsetzen.
7. Suchlaufmodus: „VOLL“ bestätigen
8. „Weiter“ bestätigen. Der Suchlauf wird gestartet. Warten Sie bis die Suche abgeschlossen ist.
9. Der Status „autom. Sendersuchlauf abgeschlossen“ wird angezeigt - bestätigen Sie mit „OK“