



LG TV-Geräte mit DVB-C Tuner

1. Drücken Sie die Taste „Menü“ (Settings)
2. Wählen Sie „Einstellungen“ und bestätigen Sie
3. Wählen Sie „Automatische Einstellung“ und bestätigen Sie
4. Auswahl „Kabel“ und bestätigen
5. Auswahl „Voll (Suchlauf)“ mit Pfeiltaste nach rechts auswählen und mit OK bestätigen
6. Hier können Sie einstellen ob nur die digitalen Programme gesucht werden sollen oder auch die analogen. Auswahl treffen und bestätigen.
7. „Start“ bestätigen (Der Suchlauf wird gestartet. Warten Sie bis die Suche abgeschlossen ist, das Fenster wird dann automatisch geschlossen.)