



## PHILIPS TV-Geräte mit DVB-C Tuner

1. Drücken Sie die Taste „Home“ (Taste mit Haus).
2. Wählen Sie „Konfiguration“ und bestätigen Sie
3. Wählen Sie „Sendersuche“ und bestätigen Sie
4. Wählen Sie „Sender erneut installieren“
5. Wählen Sie das Land „Österreich“ und bestätigen Sie
6. Wählen Sie die Empfangsart „Kabel (DVB-C)“
7. Kabelanbieter: „Weitere“ bestätigen
8. Gehen Sie in den Menüpunkt „Einstellungen“
9. Frequenzsuche: „Vollständige Suche“ bestätigen
10. Wählen Sie „Fertig“ und dann „Starten“. Der Suchlauf wird gestartet. Warten Sie bis die Suche abgeschlossen ist.
11. Der Status „Sendersuche vollständig abgeschlossen“ wird angezeigt - bestätigen Sie mit „Beenden“